



LEGENDA:

B1	ČIDLO NABĚHU T01	B6	ČIDLO KOLEKTORU	Q1	ČERPADLO KOTLE
B12	ČIDLO NABĚHU T02	B7	ČIDLO ZPĚTECKY	Q2	ČERPADLO T01
B13	ČIDLO BAZENU	B10	ČIDLO NABĚHU KASKADY	Q3	ČERPADLO VENTIL TV
B15	ČIDLO PŘEDREGULACE	B70	ČIDLO ZPĚTECKY KASKADY	Q4	ČERPADLO CIRKULACE TV
B2	ČIDLO KOTLE	B73	ČIDLO SPOLEČNĚ ZPĚTECKY	Q5	ČERPADLO KOLEKTORU
B22	ČIDLO KOTLE NA DŘEVO	B8	ČIDLO TEPLOTY SPALIN	Q6	ČERPADLO T02
B3	HORNÍ ČIDLO TV	B9	ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY	Q10	ČERPADLO KOTLE NA DŘEVO
B31	SPODNÍ ČIDLO TV			Q11	ČERPADLO NABÍLENÍ AKU
B39	ČIDLO CIRKULACE TV			Q14	PODAVAČÍ ČERPADLO
B4	HORNÍ ČIDLO AKUMULACE			Q15	ČERPADLO H1
B41	SPODNÍ ČIDLO AKUMULACE			Q18	ČERPADLO H2
B42	STŘEDNÍ ČIDLO AKUMULACE			Q19	ČERPADLO H3

VYPRACOVAL	ING. JAN SOUKUP
MOBIL	724 211 162
E-MAIL	j.soukup@geminox.cz
DATUM	22-05-2012
MĚŘITKO	SCHEMA
TYP KOTLE	

Procom Bohemia s.r.o.
Do Čertous 10/D2
193 00 Praha 9
www.geminox.cz

Geminox
kondenzační kotle

Č. VÝKRESU: **T1**
LIST Č. 1

POČET LISTŮ: 1

ZMĚNA **A**