



LEGENDA:

B1	ČIDLO NABĚHU TO1	B6	ČIDLO KOLEKTORU	Q1	ČERPADLO KOTLE
B12	ČIDLO NABĚHU TO2	B7	ČIDLO ZPĚTECKY	Q2	ČERPADLO TO1
B13	ČIDLO BAZENU	B10	ČIDLO NABĚHU KASKADY	Q3	ČERPADLO VENTIL TV
B15	ČIDLO PŘEDREGULACE	B70	ČIDLO ZPĚTECKY KASKADY	Q4	ČERPADLO CIRKULACE TV
B2	ČIDLO KOTLE	B73	ČIDLO SPOLEČNĚ ZPĚTECKY	Q5	ČERPADLO KOLEKTORU
B22	ČIDLO KOTLE NA DŘEVO	B8	ČIDLO TEPLOTY SPALN	Q6	ČERPADLO TO2
B3	HORNÍ ČIDLO TV	B9	ČIDLO VEVKOVNÍ TEPLOTY	Q10	ČERPADLO KOTLE NA DŘEVO
B31	SPODNÍ ČIDLO TV			Q11	ČERPADLO NABÍLENÍ AKU
B39	ČIDLO CIRKULACE TV			Q14	PODAVAČI ČERPADLO
B4	HORNÍ ČIDLO AKUMULACE			Q15	ČERPADLO H1
B41	SPODNÍ ČIDLO AKUMULACE			Q18	ČERPADLO H2
B42	STŘEDNÍ ČIDLO AKUMULACE			Q19	ČERPADLO H3

Y1/12	ČERPADLO PŘÍMÉHO TO
Q20	ČERPADLO PŘÍMÉHO TO
Y1/2	SMĚŠOVAČ TO1
Y5/6	SMĚŠOVAČ TO2
Y15	VENTIL ZPĚTECKY
Y19/20	VENTIL PŘEDREGULACE
K6	EL. TOPNÁ VLADZKA TV
K8	ČERPADLO SOLARU DO AKU
K18	ČERPADLO SOLARU DO BAZĚNU

VYPRACOVAL

ING. JAN SOUKUP
MOBIL 724 211 182
E-MAIL j.soukup@geminox.cz
DATUM 22-05-2012
MĚŘITKO SCHÉMA
TYP KOTLE

NÁZEV:

**Ekvitermní regulace
Kondenzační kotel THRS**

Procorn Bohemia s.r.o.
Do Čertous 10/D2
193 00 Praha 9
www.geminox.cz

Č. VYKRESU: **T4**

LIST Č. 1

POČET LISTŮ: 1

ZMĚNA **A**